

PANELE 3D 'LA DECOR

- INSTRUKCJA MONTAŻU - KROK PO KROKU...

Montaż Paneli Ściennych 3D należy zacząć od przygotowania niezbędnych materiałów i akcesoriów. Będziemy potrzebować:

- poziomicy
- metrówki
- kleju gipsowego lub montażowego
- gipsu szpachlowego
- szpachli
- tekturek
- piłki do drewna
- papieru ściernego
- gruntu
- wybranej farby
- listwy startowej (jeśli montaż Paneli zaczynamy ponad poziomem podłogi)
- gładzi gipsowej (do wyrównania powierzchni Paneli)

Oczywiście niezbędne będą również wybrane przez Państwa Panele Ścienne 3D. Pamiętajmy, żeby wcześniej sprawdzić czy Panele nie są uszkodzone. W przypadku Paneli 3D wskazana jest tzw. aklimatyzacja paneli, czyli ułożenie ich na podłożu w pomieszczeniu, w którym mają być montowane, i pozostawienie na około 4 godziny w temperaturze pokojowej.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ZALECAMY DOKŁADNIE ZAPLANOWAĆ UKŁAD POWIERZCHNI NA KTÓREJ MAJĄ BYĆ UŁOŻONE PANELE, W TAKI SPOSÓB ABY OPTYMALNIE I PROPORCJONALNIE ROZMIEŚCIĆ KOMPOZYCJĘ BEZ DODATKOWEGO DOCINANIA PANELI. ZE WZGLĘDU NA GEOMETRIĘ WZORÓW ZALECAMY UŁOŻYĆ CAŁĄ KOMPOZYCJĘ NA PODŁODZE.

KROK PO KROKU...

1. Prosimy o dokładne sprawdzenie Paneli 3D przed przystąpieniem do realizacji, w celu wykluczenia ewentualnych ubytków niemożliwych do usunięcia po montażu.
2. Panele należy układać na ścianę wysezonowaną, równą, twardą, suchą, czystą oraz oczyszczoną z resztek kleju, olejów brudu i tłuszczów.
3. Powierzchnia, na której będą montowane Panele powinna być uprzednio zagruntowana gruntem (oferowanym w naszych sklepach). Zalecamy również pokryć gruntem tył Paneli.
4. Układanie zaczynamy od wypoziomowania ściany przez zamontowanie prostej listwy startowej od dołu na którą będziemy układać Panele, bądź bezpośrednio od podłogi, poziomując klinami dystansowymi.

5. Panele 3D należy wyciągać z opakowań w pozycji pionowej (zalecamy aby delikatnie przeszlirować krawędzie paneli oraz koniecznie powierzchnię tylną paneli).
6. Do montażu używamy odpowiedniego kleju do gipsu bądź płytek (oferowanych w naszych sklepach), używamy go według instrukcji dołączonej do opakowania kleju.
7. Panele układamy w stanie surowym (niepomalowane, niezaimpregnowane).
8. Po ułożeniu pierwszego rzędu i każdego kolejnego należy sprawdzić i wypoziomować ewentualne nierówności (np. przekładkami, klinami o grubości +/-1mm).
9. Wysokość oraz szerokość Paneli 3D końcowych należy dociąć za pomocą piłki do drewna bądź metalu.
10. Klej należy nanosić na wewnętrzną stronę Paneli punktowo i rozprowadzić tak aby dotrzeć do krawędzi Paneli.
11. Po przyłożeniu do ściany należy dokładnie docisnąć Panel we wszystkich miejscach, na które był nałożony klej (szczególnie na krawędziach i narożnikach).
12. Przy układaniu Paneli zalecamy, aby nałożyć na boki każdego z nich równomiernie klej gipsowy/gładź gipsową (oferowany w naszych sklepach w konkretnych grupach produktów), w celu uzyskania jednolitego łączenia między Panelami.
13. Naddatek kleju należy rozciągnąć szpachelką po powierzchni łączenia dwóch Paneli, a następnie poczekać do całkowitego wyschnięcia w celu pierwszego przeszlirowania łączy.
14. W celu uzyskania jednolitej powierzchni na łączeniach między Panelami należy po uprzednim szpachlowaniu (pkt. 13) nałożyć gładź gipsową wyrównującą, następnie powierzchnię szlifujemy papierem o drobnej gramaturze do uzyskania jednolitej powierzchni.
15. Po zakończonym montażu i wyschnięciu kleju należy wyczyścić powierzchnię Paneli z pyłu (ewentualne braki przeszpachlować).
16. Po oczyszczeniu Paneli zalecane jest zagruntowanie (oferowanym w naszych sklepach) powierzchni Paneli w celu poprawienia ich właściwości użytkowych oraz zabezpieczenia przed chłonnością wilgoci.
17. Tak przygotowaną powierzchnię Paneli możemy pomalować dowolną farbą do wnętrza odpowiednią do tego typu materiału.

Satysfakcja i zachwyty efektem końcowym

Brawo! Udało Wam się prawidłowo zamontować Panele Ścienne 3D w swoim mieszkaniu. Teraz możecie się zrelaksować i cieszyć ze wspaniałych efektów swojej pracy. Nie zapomnijcie pochwalić się znajomym :)